Obsluha mikrofonu:

Nahrání zprávy:

Zmáčkněte a držte - na displeji se odpočítají 3 vteřiny.

Po odpočítání se zobrazí nápis:
A můžete začít mluvit:

Po ukončení záznamu, pusťte tlačítko. Zobrazí se:

Lokální přehrání nahrané zprávy:

Zmáčkněte - Konzole přehraje nahranou zprávu.

Přehrání nahrané zprávy do vybraných zón:

Zmáčkněte a pak - Konzole přehraje nahranou zprávu do předvolených zón.

Živé hlášení do vybraných zón:

Zmáčkněte a držte ho. Mluvte do mikrofonu. Hlášení je přenášeno do vybraných zón.

Vybrání zón.

Zmáčknutím tlačítek s čísly zvolte 1 nebo více zón. Na displeji se zobrazí název vybrané zóny.